



TOPPMONTERING AV SONATE ASYMETRISK

1. Sett frem alle stolpene og ta av topplokkene, dersom de ikke ligger i egen eske.
2. Mål opp avstanden mellom stolpene, - glassets bredde (røde tall i skisse) pluss 24 mm (= grønne tall i skisse). Mål fra ryggen i første stolpes U-profil (inne i stolpen) og til ryggen i neste stolpes U-profil (inne i stolpen). Bruk eventuelt en planke/lekt kappet i riktig lengde (grønne tall i skisse).
3. Når du har forsikret deg om at det er plass til alle stolpene, og du har plassert dem der du vil at de skal monteres, markerer du posisjonen før du setter stolpene bort, slik at de ikke står i veien når du skal begynne med glassene. Dersom det er målt unøyaktig, og rekkverket er noen få cm for langt, kan det hølves inntil 8mm av glasslistenes rygg, slik at rekkverkets totale lengde reduseres med inntil 16mm pr felt.
4. Kapp, om nødvendig, glasslistene (med vanlig sag) i samme høyde som glassene.
5. Fjern beskyttelsesfolien.
6. Til montering i tredekke eller liknende anbefales at det benyttes 8X70 mm A4 franske treskruer, gjerne 10x80 dersom vindutsatt. Det er viktig at alt festemateriell er i rustfri/syrefast utførelse (A4). Forber for å unngå sprekkdannelse. Til montering i mur eller liknende anbefales at det benyttes 8x80mm ekspansjonsbolter A4, eventuelt betongskruer A4 8x50/100
7. Start med å feste den stolpen som i minst grad lar seg justere, f.eks. hjørnestolpe eller veggfeste.
8. Legg litt transparent Tec7, eller tilsvarende, i bunnen og i siden på stolpens U-profil. Så setter/limer du inn den lille PVC-brikken i bunnen av stolpen, og deretter glasslisten som skal helt inn i stolpens U-profil og hvile på den lille PVC-brikken.
9. Legg en liten fuge med transparent Tec7, eller liknende, inne i ryggen av glasslisten rett før glasset skal monteres.
10. Legg 2 stk. 2"2" klosser, eller liknende (høyde 50 mm), på tvers av lengderetningen, slik at du får et godt anlegg for glasset som skal skyves inn i glasslisten.
11. Ta frem det aktuelle glasset. Forsikre deg om at det er riktig bredde på glasset ihht. skisse (røde tall) Plasser glasset i lengderetningen, på tvers av klossene, og skyv det helt inn i glasslisten. Bær alltid glass på høykant (ikke liggende) og benytt gjerne glassklokker og «glasshansker».
12. Ta frem neste stolpe, lim og sett inn PVC-brikken og glasslisten i stolpen, skyv deretter stolpen inn mot glasset, slik at glasset sklir inn i stolpens glassprofil. Skru fast stolpen, løft glasset litt opp, fjern klossene og senk glasset forsiktig ned.
13. Gjenta dette inntil siste stolpe er festet, og det siste av de nederste glassene er satt på plass.
14. Alternativt kan glasset monteres etter at stolpene og glasslistene er festet. Glasset må da løftes opp over stolpene og senkes ned. For å unngå at glasset kiler seg fast, er det viktig at det senkes rolig og parallelt ned i list/stolpe.
15. Dersom du ikke skal ha smal toppliste mellom glassene, legger du en liten bit (1-1.5 cm) gjennomsiktig Acryl tape (ligger i egen liten pose) på toppen i hver ende av glasset inne i glasslisten, og senker deretter det øverste glasset ned. Gjenta dette inntil siste av de øverste glassene er satt på plass.
16. Dersom det skal være smale topplister mellom glassene må disse, om nødvendig måles og kappes, med en vinkelsliper eller baufil. De smale topplistene skal passe oppå glassets overkant. Rett om nødvendig topplisten ut. Legg en liten stripe med Tec 7 Clear inni ryggen på topplisten. Gjenta dette inntil siste av de øverste glassene er satt på plass.



TOPPMONTERING AV SONATE ASYMETRISK

17. Dersom det skal være en smal toppliste på toppen av glasset må denne, om nødvendig måles og kappes, med en vinkelsliper eller baufil. Den smale topplisten skal passe oppå glassets overkant (slik at den gir beskyttelse hele veien når topplukkene settes på til slutt). Rett om nødvendig topplisten ut. Legg en liten stripe med Tec7 Clear innvendig i ryggen på topplisten, og legg deretter listen oppå glasset. Benytt gjerne et par biter maskeringstape for å holde listen på plass, inntil limet har herdet/tørket.
18. Sett på topplukkene og fjern eventuelle fingermerker eller fettmerker på glass og stål. Om ønskelig kan topplukkene limes fast med transparent Tec7 eller liknende. Legg i så fall litt transparent Tec7 på innsidene av topplukkene før de settes på plass. Slik unngår du å få uønsket og synlig søl på selve stolpen.