



TOPPMONTERING AV SONATE EN

1. Sett frem alle stolper, bunn og topplister. Ta av topplokkene dersom de ikke ligger i egen eske.
2. Mål opp avstanden mellom stolpene, - glassets bredde (røde tall i skisse) pluss 24 mm (= grønne tall i skisse). Mål fra ryggen i første stolpes U-profil (inne i stolpen) og til ryggen i neste stolpes U-profil (inne i stolpen). Bruk gjerne en av listene, eventuelt en planke/lekt kappet i riktig lengde (grønne tall i skisse).
3. Når du har forsikret deg om at det er plass til alle stolpene, og du har plassert dem der de skal monteres, markerer du posisjonen før du setter stolpene og topplistene bort, slik at de ikke står i veien når du skal begynne med glassene. Dersom det er målt unøyaktig, og rekkverket er noen få cm for langt, kan det høvles inntil 8 mm av glasslistenes rygg, og kappes inntil 16mm av topp og bunnlistens listens lengde, slik at rekkverkets totale lengde reduseres med inntil 16mm pr felt. Kapping utføres med vinkelsliper eller baufil.
4. Kapp, om nødvendig, glasslistene (med vanlig sag) i samme høyde som glassene.
5. Fjern beskyttelsesfolie.
6. Til montering i tredekke eller liknende anbefales at det benyttes 8X70 mm A4 franske treskruer, gjerne 10x80 dersom vindutsatt. Det er viktig at alt festemateriell er i rustfri/syrefast utførelse (A4). Forber for å unngå sprekkdannelse. Til montering i mur eller liknende anbefales at det benyttes 8x80mm ekspansjonsbolter A4, eventuelt betongskruer A4 8x50/100
7. Start med å feste den stolpen som i minst grad lar seg justere, f.eks. hjørnestolpe eller veggfeste.
8. Legg den ene enden av bunnlisten på plass i stolpens U-profil. Plasser så neste stolpe, og legg den andre enden av bunnlisten på plass i denne stolpens U-profil. Fest så stolpen.
9. Legg en liten stripe med transparent Tec7 eller liknende i siden på stolpens U-profil og sett inn glasslisten.
10. Ta av beskyttelses tapen og klipp av en liten bit (1-1.5 cm) transparent Tesa akryltape (ligger i egen liten platspose) og legg den i bunnen av glasslistens U-profilen, oppå bunnlisten, slik at denne blir liggende mellom glasset og bunnlisten når glasset senkes ned. Dette for å unngå kontakt mellom glass og stål.
11. Legg en liten fuge med transparent Tec7, eller liknende, inne i ryggen av glasslisten rett før glasset skal monteres.
12. Ta frem det aktuelle glasset. Forsikre deg om at det er riktig bredde på glasset ihht. skisse (røde tall). Senk glasset, horisontalt, forsiktig, ned i glasslistene i hver av de to stolpene. Bær alltid glass på høykant (ikke liggende) og benytt gjerne glassklokker og «glasshansker». For å unngå at glasset kiler seg fast, er det viktig å det senkes rolig og parallelt ned i list/stolpe.
13. Ta av beskyttelses tapen, og klipp av en liten bit (1-1.5 cm) transparent Tesa akryltape (ligger i egen liten platspose) og legg den på toppen av glasset, i hver ende, slik at denne blir liggende mellom glasset og topplisten, når topplisten settes på. Dette for å unngå kontakt mellom glass og stål.
14. Legg en liten fuge med transparent Tech7 i toppen av U-profilen, over glasset på hver side, og lim på topplisten.
15. Sett på topplokkene og fjern eventuelle fingermerker eller fettmerker på glass og stål. Om ønskelig kan topplokkene limes fast med transparent Tec7 eller liknende. Legg i så fall litt transparent Tec7 på innsidene av topplokkene før de settes på plass. Slik unngår du å få uønsket, og synlig, søl på selve stolpen.